

RealWear Navigator 500

Quick Start Guide



ACHTUNG: Für die erste Inbetriebnahme nutzen Sie bitte die Konfigurationshilfe unter <https://www.realwear.at/support> (nutzen Sie dazu einen anderen Computer).

HINWEIS: Ihr Navigator 500 wird mit teilweise geladenem Akku angeliefert. Wenn der Akkustand zu niedrig ist, beachten Sie bitte die Hinweise zum Laden des Akkus weiter unten.

Vorderansicht



Spracheingabe



Der Navigator 500 wird mit Sprachbefehlen und Kopfbewegungen gesteuert. Sprechen Sie deutlich nach, was Sie auf dem Display sehen, um die Funktion "anzuklicken". Um die auftauchenden Bubbles zu verwenden, sagen Sie einfach "Objekt 1".



Rückansicht



Aufladen



Einschalten und Einstellen

Schwenken Sie die Kamera auf/ab für Ihre ideale Aufnahme- und Videoposition.

Richten Sie das Display so ein, dass Sie alle 4 Ecken der Anzeige erkennen.



2 Sekunden halten für EIN,
1 Sekunde drücken für AUS

Navigator 500 aufladen

1. Stecken Sie das USB-C Ladekabel in den USB-C Stecker auf der Seite des Batterie-fachs unterhalb der Abdeckung.
2. Stecken Sie das Ladekabel in das Steckernetzteil und dann in die Steckdose. Der Einschaltknopf leuchtet ORANGE während der Ladung und leuchtet GRÜN, sobald ein Ladestand von 90% erreicht ist.

Akku




Vorrichtung zum lösen des Akkus

Wechsel-Akku inkl. Ladestandsanzeige

Display einrichten

Stellen Sie die Länge des Workbands so ein, dass der Navigator 500 waagrecht und das Display unterhalb Ihres Auges sitzt.



Stellen Sie das Display nicht zu weit vom Auge ein. Das Display soll so nahe wie möglich und unterhalb Ihres Auges sein, damit Sie alle Teile des Displays sehen können.

Schieben Sie den Schwenkarm mit den beiden Gelenken in eine "Z" Form und unterhalb der geraden Sichtlinie – egal, ob vor dem rechten oder linken Auge.

Workband



Einrastpunkte des Workbands

Einrasthalterung des Workbands