

RealWear HMT-1


Quick Start Guide




ACHTUNG: vor und bei der ersten Inbetriebnahme nutzen Sie bitte die Konfigurationshilfe unter <https://www.realwear.com/configure> (nutzen Sie dazu einen anderen Computer)

HINWEIS: Ihr HMT-1 wird mit teilweise geladenen Akkus angeliefert. Wenn der Akkustand für Sie zu niedrig ist, beachten Sie bitte die Hinweise zum Akkuladen weiter unten.

Vorderansicht




Spracheingabe




Das HMT-1 wird einfach mit natürlicher Sprache und Kopfbewegung gesteuert. Sprechen Sie deutlich nach, was Sie auf dem Display sehen, um die Funktion "anzuklicken". Bewegen Sie den Kopf, damit Sie "navigieren" können.

Rückansicht




Aufladen



Den HMT-1 aufladen

1. Stecken Sie das USB-C Ladekabel in den USB-C Stecker auf der Seite mit dem Drehgelenk unterhalb der Abdeckung.
2. Stecken Sie das Ladekabel in das Steckernetzteil und dann an die Steckdose. Der Einschaltknopf blinkt ROT während der Ladung und leuchtet dauerhaft GRÜN bei vollem Akku.

Einschalten und Einstellen




Schwenken Sie die Kamera auf/ab für Ihre ideale Aufnahme- und Sichtposition.

Richten Sie das Display so ein, dass Sie alle 4 Ecken der Anzeige klar erkennen können und fixieren Sie die Stellung mit dem Ring.

Display einrichten


Stellen Sie die Länge der Kopf-Schleufe so ein, dass das HMT-1 waagrecht und leicht unterhalb Ihrer Augen sitzt.




Schieben Sie den Schwenkarm mit den beiden Gelenken in eine "Z" Form und unterhalb der geraden Sichtlinie – egal, ob vor dem rechten oder linken Auge.

Stellen Sie das Display nicht zu weit vom Auge ein. Das Display soll so nahe wie möglich und unterhalb Ihres Auges sein, damit Sie alle Teile des Displays sehen können.

Akku



Schleufe und Polsterung



BARCOTEC Support Information

Ihr regionaler Ansprechpartner:
E-Mail: support@barcotec.at
Website: <https://www.realwear.at>
Anschrift: Barcotec GmbH, Julius Welser Straße 15, 5020 Salzburg

RealWear Support Information

Für weitere Informationen zum Produkt und für Unterstützung:
E-Mail: support@realwear.com
Website: <https://www.realwear.com/support>
Anschrift: RealWear, Inc., 600 Hatheway Road, Vancouver, WA 98661